

YLEISET TIEDOT

- * KYTKENTÄ F-LIITTIMILLÄ
- * HELPPO ASENTAA MASTOON TAI SEINÄÄN
- * PIENET LÄPIMENOVAIMENNUKSET
- * MUKANA NIPPUSIDE JA ASENNUSOHJE

KAHDELLA SISÄÄNTULOILLA



TYYPPI	MM-207		MM-208		MM-200	
Sisäänmenot kpl	2		2		2	
Alueet	VHF	UHF	VHF*	UHF*	TV-FM*	TV-FM*
Taajuus MHz	40-260	470-862	40-260	470-862	40-862	40-862
Vaimennus dB	0,5	0,6	0,5	0,7	4,5	4,5
Hinta alv 0 %						

Käyttämättömät sisäänmenot on päätettävä päätevastuksella FF20. MM-200 on mastojako *-merkityistä sisäänmenoista mahdollista syöttää virta esivahvistimelle (60mA).

KOLMELLA JA NELJÄLLÄ SISÄÄNTULOILLA



TYYPPI	MM-303			MM-307			MM-406			
Sisäänmenot kpl	3			3			4			
Alueet	ULA	III	UHF*	VHF	UHF1	UHF*	I	ULA	III*	UHF*
Taajuus MHz	88-108	162-260	470-862	40-260	470-862	470-862	41-70	88-108	162-260	470-862
Vaimennus dB	2,0	1,5	0,7	0,5	4,0	4,0	1,3	2,0	1,5	0,7
Hinta alv 0 %										

Käyttämättömät sisäänmenot on päätettävä päätevastuksella FF20.

*-merkityistä sisäänmenoista mahdollista syöttää virta esivahvistimelle (60mA).

MUUT SUODATTIMET



TYYPPI	83138CE		83100CE	
Sisäänmenot kpl	2		2	
Alueet	ULA	III-UHF	VHF	UHF*
Taajuus MHz	87,5-108	139-862	40-260	470-862
Vaimennus dB	0,5	0,5	0,5	0,7
Hinta alv 0 %				

Käyttämättömät sisäänmenot on päätettävä päätevastuksella FF20.

*-merkityistä sisäänmenoista mahdollista syöttää virta esivahvistimelle (60mA).